



اللغة العربية
سماعة رأس استريو لاسلكية لإلغاء الضوضاء
<div>توجد لوحة التسمية والمعلومات المهمة المتعلقة بالسلامة مرفقة في المواقع التالية:</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>أسفل حافظه الشحن</li></ul></div>
لا تقم بتركيب المنتج في مكان مغلق، مثل خزانة كتب أو خزانة مدمجة.
لا تعرض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة مفرطة، مثل ضوء الشمس، أو الحريق أو ما شابه لفترة طويلة.
لا تفك الخلايا الثانوية أو البطاريات أو فتحتها أو ترمقها.
لا تُعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو الحريق. تجنب التخزين تحت ضوء الشمس المباشر.
في حالة حدوث تسرب لخلية البطارية، لا تسمح بملامسة السائل للجلد أو العين. في حالة حدوث ملامسة، اغسل للمنطقة المتأثرة مع كميات غزيرة من المياه واطلب استشارة طبية.
يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل الاستخدام. احرص دائمًا على الرجوع إلى تعليمات جهة التصنيع أو دليل المنتج للتعرف على تعليمات الشحن الصحيحة.
بعد فترة ممتدة من التخزين، قد يكون من الضروري شحن الخلايا والبطاريات وتفريغها عدة مرات للحصول على أقصى أداء.
تخلص منها بشكل صحيح.

تم اختبار هذه الوحدة وتبين أنها تتوافق مع الحدود المنصوص عليها في لائحة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) باستخدام كابل توصيل أقصر من 3 أمتار.

لا تستخدمها أو تخزنها أو تتركها في مكان عرضة لكمية كبيرة من الرطوبة أو الغبار أو الدخان أو البخار، أو في مكان عرضة لدرجات حرارة عالية مثل الأماكن القريبة من النار، أو موقع عرضة لفضوء الشمس المباشر، أو في سيارة.

قد يؤثر مستوى الصوت المرتفع سلبيًا على سمعك.

لا تستخدم الوحدة أثناء المشي، أو القيادة، أو ركوب الدراجات. فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث مرور.

لا تستخدمها في أحد الأماكن المنوطة بالخطر إلا إذا كان الصوت المحيط مسمومًا.

في حالة دخول ماء أو مادة غريبة في الوحدة، قد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو وقوع صدمة كهربائية. وفي حالة دخول ماء أو مادة غريبة إلى الوحدة، فأوقف الاستخدام في الحال واستشر أقرب وكيل لشركة Sony. توخ الحذر، على وجه الخصوص، في الحالات التالية.

- عند استخدام الوحدة بالقرب من حوض أو حاوية سوائل
- احرص على عدم سقوط الوحدة في حوض أو حاوية ممتلئة بالماء.
- عند استخدام الوحدة في المطر أو عند تساقط الثلج أو في الأماكن الرطبة

لمعرفة تفاصيل حول تأثيرات التلامس مع جسم الإنسان من هاتف محمول أو أجهزة لاسلكية أخرى متصلة بالوحدة، راجع دليل الإرشادات الخاص بالجهاز اللاسلكي.

إذا لم يتم إلحاق قِطَع سماعات الأذن بإحكام، فقد تنفصل وتبقى داخل الأذن أثناء الاستخدام. تأكد من إلحاق قِطَع سماعات الأذن بإحكام قبل الاستخدام.

لا تقم أبدًا بإدخال قابس USB أثناء بلل الوحدة أو كابل الشحن. وإذا تم إدخال قابس USB أثناء بلل الوحدة أو كابل الشحن، فقد يحدث دائرة قصر بسبب السائل (ماء الصنوبر، ماء البحر، المشروبات الغازية، إلخ) أو مادة غريبة على الوحدة أو كابل الشحن، وتؤدي إلى توليد حرارة غير عادية أو تعطل.

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويلة القابلة للبرمجة لعلاج استسقاء الرأس، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات). قد يؤدي ابتلاع المغناطيس (المغناطيسات) إلى ضرر خطير، مثل التعرض لخطر الاختناق أو الإصابات المعوية. إذا تم ابتلاع مغناطيسات (أو مغناطيس)، فاستشر الطبيب على الفور. احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن الأطفال أو غيرهم من الأشخاص الخاضعين للإشراف للحيلولة دون الابتلاع عن غير قصد.

ثمة خطر إمكانية ابتلاع هذه الوحدة أو أجزائها الصغيرة. بعد الاستخدام، قم بتخزين الوحدة في علبة الشحن ووضعها في مكان بعيد عن متناول الأطفال الصغار.

**ملاحظة حول الكهرباء الساكنة**

إذا استخدمت هذه الوحدة عندما يكون الهواء جافًا، فقد تشعر بعدم الارتياح بسبب الكهرباء الساكنة التي تتراكم على جسمك. وهذا ليس عطلا في الوحدة، ويمكنك تقليل التأثير بإرتداء ملابس مصنوعة من مواد طبيعية لا تولّد أي كهرباء ساكنة بسهولة.

## الاحتياجات

الرمز **ثنائي الأبعاد** أو **عنوان الموقع URL الموجود على الغطاء** يساعدك في الحصول على دليل المساعدة الذي يعطى ملاحظات **نافذة** أو **الإجراءات بالتنصّل**.

<p><b>حول مقاومة الوحدة للماء</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>علبة الشحن ليست مقاومة للماء.</li> <li>إذا لم يتم استخدام الوحدة بشكل صحيح، فقد يدخل الماء إلى الوحدة وهو ما يؤدي إلى الحريق أو الصعق بالكهرباء أو الأخطال.</li> <li>لاحظ التنبيهات التالية بعناية واستخدم الوحدة بشكل صحيح.</li></ul>
<p><b>للحفاظ على الأداء المقاوم للماء</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>لاحظ بعناية الاحتياجات أذناه لضمان الاستخدام السليم للوحدة.</li> <li>لا ترض الماء بقوة في فتّوب إخراج الصوت.</li> <li>لا تسقط الوحدة في الماء، ولا تستخدمها تحت الماء.</li> <li>لا تدخ الوحدة تظل رطبة في بيئة باردة، حيث قد تتجمد المياه. لتجنب حدوث أعطال، تأكد من مسح الماء بعد الاستخدام.</li> <li>لا تضع الوحدة في الماء أو تستخدمها في مكان رطب مثل الحمام.</li> <li>لا تسقط الوحدة أو تعرضها للصدمة الميكانيكية. قد يؤدي ذلك إلى تشويه الوحدة أو تلفها، وهو ما يسبب تدهورًا لأداء مقاومة الماء.</li></ul>
<p><b>حول اتصالات BLUETOOTH®</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>قد يؤثر انبعاث الموجات الدقيقة من أجهزة Bluetooth على تشغيل الأجهزة الطبية الإلكترونية. قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وأجهزة Bluetooth الأخرى في الأماكن التالية، حيث قد يتسبب تشغيلها في وقوع حوادث: <ul style="list-style-type: none"><li>– في المستشفيات أو بالقرب من المقاعد في القطارات أو الأماكن الموجودة بها غزات قابلة للاشتعال أو بالقرب من الأبواب التي تعمل بشكل آلي أو بالقرب من إنذار الحريق.</li></ul></li></ul>

**عدد شحن الوحدة**

- لا تقم بتركيب (تثبيت) أشياء معدنية، مثل الملصقات المصنوعة من مادة تحتوي على معدن، على قاعدة الشحن اللاسلكية والوحدة. يمكن لمثل هذا العمل أن يؤدي إلى حراق أو حروق أو الإصابة بجروح.
- عند استعمال قاعدة الشحن اللاسلكية، لا تضع أشياء معدنية، مثل الأزرعة أو المشابك المصنوعة من مادة تحتوي على معدن، على قاعدة الشحن اللاسلكية. يمكن لمثل هذا العمل أن يؤدي إلى حروق أو حروق أو الإصابة بجروح.
- عند الشحن باستخدام قاعدة الشحن اللاسلكية، انزع الأجزاء مثل الأغطية المثبتة على علبة الشحن. قد لا يتم تنفيذ عملية الشحن بطريقة صحيحة الأمر الذي يؤدي إلى حرائق أو حروق أو الإصابة بجروح وذلك تبعًا لمادة الغطاء أو سماكته أو نتيجة لوجود اأشياء دخيلة عالقة بين علبة الشحن والغطاء.

- عند وجود أجهزة كهربائية طبية مثل منظمات ضربات القلب أو مزيلات الخفقان مزروعة في جسمك، قم باستشارة طبيبك قبل استعمال قاعدة الشحن اللاسلكية. من الممكن للموجات اللاسلكية أن تؤثر على عمليات تشغيل الأجهزة الكهربائية الطبية.
- لا تُقرَّب بطاقات IC أو البطاقات الممغنطة أو الأشياء الممغنطة من قاعدة الشحن اللاسلكية. قد يؤدي القيام بذلك إلى إصابة بطاقات IC بخلل. من الممكن للبيانات المغناطيسية أن تنمسح من بطاقات المرافق الآلي أو بطاقات الائتمان (الكرديت كارد) أو أقراص الفلوبي. عند إحضار مجال مغناطيسي قوي إلى منطقة قريبة فقد يتسبّب في إصابة قاعدة الشحن اللاسلكية بخلل
- يتم شحن الوحدة عند تخزينها في علبة الشحن. علبة الشحن متوافقة مع قواعد الشحن اللاسلكية التي تستوفي متطلبات معيار Qi. أغلق غطاء علبة الشحن واشحن علبة الشحن بوضعيها على قاعدة الشحن اللاسلكية بحيث يكون شعار SONY الخاص بعلبة الشحن مُنحِبًا للأعلى. عند الشحن، راجع تعليمات تشغيل قاعدة الشحن اللاسلكية.
- تأكد من استخدام كابل USB Type-C المرفق.

**ملاحظات حول ارتداء الوحدة**

- بعد الاستخدام، قم بإزالة السماعات ببطء.
- نظرًا لكون قِطَع سماعات الأذن تحقق عزلاً (إغلاقًا) محكمًا للأذنين، لذا فإن الضغط عليها بقوة أو سحبها إلى الخارج بسرعة من الممكن أن يؤدي إلى إصابة طبلة الأذن بأضرار. عند ارتداء قِطَع سماعات الأذن، يمكن لغشاء السماعة أن يُصدِر صوت طقة. هذا ليس عطلًا.

**حول قِطَع سماعات الأذن (قِطَع سماعات الأذن العازلة للضوضاء)**

- مع إطباقي قِطَع سماعات الأذن على أذنيك بقدر أكبر من الإحكام، لذا قد تشعر بإجهاد لأذنيك. وإذا ضايقتك، فتوقف عن استخدامها.
- لا تسحب جزء قِطَع سماعات الأذن المصنوع من رغوة البوليوريثين. إذا انفصل هذا الجزء عن قِطَع سماعات الأذن فلن تعمل قِطَع سماعات الأذن.
- لا تعرّض جزء قِطَع سماعات الأذن المصنوع من رغوة البوليوريثين للضغط لفترات زمنية طويلة. قد يسبّب ذلك تشوُّهًا وقد تكون هناك صعوبة في إعادة قِطَع سماعات الأذن إلى الشكل الأصلي.

- عندما تسيّخ قِطَع سماعات الأذن، لا تغسلها في الماء، بل امسح الأوساخ لإزالتها عنها باستخدام قطعة قماش جافة. عند التنظيف، لا تستعمل الكحول إلخ. قد يؤدي مثل هذا العمل إلى تسريع تراجع حالتها.

- إذا انفجرت قِطَع سماعات الأذن في سائل، قم بتصريف السائل بشكل تام وتأكد من تجفيف قِطَع سماعات الأذن قبل الاستعمال أو التخزين.
- المواد الرغوية المستخدمة في قِطَع سماعات الأذن تتدهور حالتها مع الاستخدام والتخزين على المدى الطويل. استبدل قِطَع سماعات الأذن لأن تراجع حالتها يؤدي إلى تراجع مستوى أدائها لوظيفتها.

**ملاحظات أخرى**

- إذا كنت تعاني من عدم الراحة أثناء استخدام الوحدة، فتوقف عن استخدامها على الفور.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشكلات تتعلق بهذه الوحدة لم تتم تغطيتها بهذا الدليل، فيرجى استشارة أقرب موزع Sony.

**موقع ملصق الرقم التسلسلي**

- أسفل حافظه الشحن

## المواصفات

سماعة رأس
<b>الموديل: <span>YY2948</span></b>
<b>مصدر الطاقة:</b> <p>3.85 فولت من التيار المستمر: بطارية ليثيوم أيون مضمنة قابلة لإعادة الشحن 5 فولت من التيار المستمر: عند الشحن باستخدام USB</p>

درجة حرارة التشغيل:

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

استهلاك الطاقة المعايير:

1 وات (سماعة رأس)، 3 وات (حافظة شحن)

**الوزن:**

7.3 جم تقريبًا × 2 (سماعة رأس (بما في ذلك قِطَع سماعات الأذن ()))M

41 جم تقريبًا (حافظة شحن)

**الملحقات المرفقة:**

سماعة رأس استريو لاسلكية لإلغاء الضوضاء (1)

كبل USB Type-C® (USB-A إلى USB-C®) 20 سم (تقريبًا) (1)

قِطَع سماعات الأذن: 2 (باللون البرتقالي) M، 2 (باللون الأخضر) (2).

L (أزرق فاتح) (2).

حافظة شحن (1)

مواصفات الاتصال
<p><b>نظام الاتصال:</b></p> مواصفات تقنية Bluetooth الإصدار 5.2
<p><b>الخرج:</b></p> الطاقة من الفئة 1 لتقنية Bluetooth
<p><b>نطاق التردد:</b></p> النطاق 2.4 جيجاهرتز (2.4000 جيجاهرتز - 2.4835 جيجاهرتز)
<p>التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.</p>
متطلبات النظام بالنسبة لشحن البطارية باستخدام USB

**محول التيار المتردد USB**

مهايئ التيار المتردد USB المتوفر تجاريًا قادر على توفير تيار خرج يبلغ 0.5 أمبير (500 مللي أمبير) أو أكثر

**متوافق مع طرز iPhone/iPod**

iPhone SE (الجيل الثاني)، iPhone 11 Pro Max ،iPhone 11 Pro ،iPhone 11 ،iPhone 8 Plus ،iPhone XS Max ،iPhone XS ،iPhone XR ،iPhone X ،iPhone 8 Plus ،iPhone SE ،iPhone 7 ،iPhone 7 Plus ،iPhone 8 ،iPhone 6s ،iPhone 6s Plus (الجيل السادس) iPod touch (الجيل السابع)، iPhone 6s ،iPhone 6 Plus ،iPhone 6 ،iPhone 5s ،iPod touch (الجيل السابع).

## العلامات التجارية

- تعد Apple، iPhone، iPod، iPod touch، علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.
- استخدام شعار صنع من أجل Apple يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات ليتصل بشكل خاص بمنهج (منتجات) Apple التي تم تحديدها في الشعار، وأنه قد تم اعتماده من قِبل المطور ليُلبي معايير أداء Apple. لا تعد Apple مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والتنظيم.
- تُعد Google و Android علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.
- تُعد علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Sony Corporation يتم بموجب ترخيص.
- USB Type-C® و USB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمولكان لشركة USB Implementers Forum.
- العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي علامات تجارية لأصحابها.

## ملاحظات حول الترخيص

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه شركة Sony بموجب اتفاقية ترخيص مع مالك حقوق النشر الخاصة به. نحن ملزمون بالإعلان عن محتويات الاتفاقية للعملاء إذعائًا بموجب مطلب من مالك حقوق نشر البرنامج.

يُرجى الوصول إلى عنوان URL التالي وقراءة محتويات الترخيص.

https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

## إخلاء المسؤولية بشأن الخدمات التي تقدمها الأطراف الخارجية

قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها دون إشعار مسبق. ولا تتحمل Sony أية مسؤولية تجاه هذا النوع من الحالات.